

## Nota importante bicis eléctricas

### SACAR LA BATERIA

**Nunca presionar hacia atrás o hacia adelante**, ya que las pestañas del soporte se rompen.

- 1º Abrir la cerradura      2º Tirar hacia arriba del asa de la batería



### INTRODUCIR LA BATERIA

- 1º.-Introducir y tirar hacia abajo del asa de la batería    2º.- Cerrar la cerradura



Nota importante para ambos casos: **Nunca presionar hacia atrás o hacia adelante**, ya que las pestañas del soporte se rompen.



### MANETA AGARRE Izquierda

Hay que tener cuidado, ya que al sostenerla se suele apretar hacia dentro, con lo que se bloquea parcialmente el giro del cambio de nivel de fuerza. **Observar de vez en cuando que no está metida hacia adentro y no lo bloquea.**

